本書について

❑操作説明のボタンについて

本書の操作説明は、リモコンの操作ボタンをメインに説明しています。

❑マークについて


このマークは、関連情報を記載している参照先のページをあらわします。


このマークは、補足説明や操作上のアドバイスをあらわします。

ご注意
このマークは、操作時に留意していただきたい注意点や、機能の制約などをあらわします。


このマークは同梱の『簡単セットアップガイド』のページを参照してください。


このボタンをクリックすると直後に見ていたページへ進みます。


このボタンをクリックすると直前まで見ていたページへ戻ります。


このボタンをクリックするとこの画面が開きます。


このボタンをクリックすると『簡単セットアップガイド』が開きます。



このボタンをクリックすると目次へ移動します。




このボタンをクリックすると索引へ移動します。



このボタンをクリックするとメニューの一覧へ移動します。


このボタンをクリックするとフロントパネルの表示画面が開きます。



このボタンをクリックすると本体のディスプレイの表示画面が開きます。

❑イラストについて

本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。